

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1.  Entfetten Sie die Klebeflächen auf den Armaturen sowie auf den Cockpit-Ringen.
2. Geben Sie auf die Klebefläche der Tachoblende einige kleine Punkte Silikon, legen Sie diesen auf, drücken Sie ihn passgenau fest und entfernen Sie überstehenden Silikon.
3. Nach Aushärtung des Silikons (siehe Herstellerangaben) ist das Fahrzeug wieder einsatzbereit.



Thank you for purchasing our product.

1.  Clean and degrease the area of the instruments, where the surrounds will be attached, as well as the inside of the surrounds themselves.
2. Apply a good quality, commercially available clear silicone adhesive in several points on the underside of the rev tachometer panel, and then place it into position. Remove any excess silicone.
3. After the silicone adhesive has had sufficient time to dry, (follow the silicone manufacturer's advice) you'll be ready to ride!



Grazie di aver acquistato un prodotto Wunderlich.

1.  Sgrassare entrambe le superfici della strumentazione e quella interna della cornice.
2. Applicare un paio di punti di silicone all'interno della cornice, posizionandola esattamente sulla strumentazione fissandola con forza moderata quindi rimuovere il silicone in eccesso.
3. Solo quando il silicone è asciutto (vedasi raccomandazione del fornitore) la moto può essere riutilizzata.

